**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr.: | hf2 |
| H x L x B | 142 x 69 x 107 mm |
| Nettogewicht | 123 g |
| Füllvolumen (Gas) | 35 ml |
| Gas | Butan oder Butan-Propan-Gemisch |
| Flammentemperatur | 1300°C |

**Inhaltsverzeichnis**


1. Informationen zu dieser Anleitung
1.1. Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung
2. Bestimmungsgemäße Verwendung und Fehlverwendung
3. Zu deiner Sicherheit
4. Teilbeschreibung
5. Bedienung


**1. Informationen zu dieser Anleitung**

Lies dir die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor du den Petromax hf2 Profi-Gasbrenner verwendest. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang mit dem Gasbrenner. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahre daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

**1.1. Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung**

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Warnung! Verletzungsgefahr!**<br>Bezeichnet Situationen, die zu Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden. |
| ⚠ | **Achtung! Sachbeschädigungsgefahr!**<br>Bezeichnet Situationen, die zu Schäden an dem Produkt führen können, wenn sie nicht vermieden werden. |
| ⓘ | **Hinweis!**<br>Macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung in der Gebrauchsanleitung aufmerksam. |
| 📖 | Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen! |

**2. Bestimmungsgemäße Verwendung und Fehlverwendung**

Das tragbare Universalfeuerzeug wird mit Butan-Gas betrieben. Das Universalfeuerzeug ist dafür vorgesehen, Speisen im Rahmen der Lebensmittelzubereitung gezielt mit offener Flamme zu erhitzen, zu bräunen oder zu karamellisieren. Auch Dinge wie Kerzen, Kaminanzünder, Grillkohle, Gaskocher, Laternen oder andere Geräte können damit angezündet werden. Es wird mit der Hand gezündet und hat eine verstellbare Flamme.


Das Feuerzeug darf mit dem passenden Butan/Butan-Proan-Gasgemisch nachgefüllt werden. **Es darf nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien genutzt und befüllt werden**. Der Profi-Gasbrenner wird ungefüllt ausgeliefert.

Das Produkt darf nicht zum Anzünden von Zigarren, Pfeiffen und Zigaretten oder als Spielzeug, Heizgerät und Lichtquelle verwendet werden. Ebenfalls ausgeschlossen ist die industrielle Nutzung.

**3. Zu deiner Sicherheit**

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Warnung! Explosionsgefahr!**<br>• Verwende ausschließlich handelsübliches, reines Butangas/Butan-Propan-Gasgemisch zum Befüllen des Produkts. Verwende keine anderen Brennstoffe!<br>• Die Nachfüllung hat gemäß den Anweisungen des Herstellers zu erfolgen.<br>• Brenngas ist leicht entzündbar und explosiv. Beachte die Warnhinweise, die auf der Gaskartusche stehen.<br>• Vor direkter Sonneneinstrahlung, Flammen und einer Erwärmung von über 40°C schützen. |
| ⚠ | **Warnung! Brandgefahr!**<br>Lege den entzündeten Brenner nicht ab! |

Welches **Butan-Feuerzeuggas** ist zur Befüllung geeignet?
Zur Befüllung eignen sich Feuerzeuggasflaschen mit einer langen Düse, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.




**Petromax GmbH**
Sudenburger Wuhne 61
39112 Magdeburg
Deutschland
**info@petromax.de**



bda_hf2_05-2025


Petromax

**Original-Gebrauchsanleitung**
Profi-Gasbrenner
**hf2**



| | |
|---|---|
| ⚠ | **Warnung! Verletzungsgefahr!**<br>• Bei **Gasgeruch und Zischen** schalte das Produkt unverzüglich aus und bringe es ins Freie! Lasse Gas ausschließlich im Freien und entfernt von anderen Personen, offenen Flammen und elektrischen Kochgeräten entweichen.<br>• Du darfst das Gerät nicht schütteln. Dadurch kann das Gas in flüssigem Zustand in den Brenner strömen und eine unkontrollierbare Flamme verursachen. |
| ⓘ | **Hinweis!**<br>Im Sonnenlicht ist die Flamme nicht gut sichtbar. |

- Wähle einen gut belüften Bereich im Haushalt oder Freien aus, der nicht in der Nähe von leicht brennbaren Materialien oder Strukturen liegt. Vermeide übermäßig windige Bereiche, um zu verhindern, dass das Feuer außer Kontrolle gerät.
- Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn beim Überprüfen kein Fehler gefunden wurde. Sobald ein Teil defekt ist, muss es unbedingt vor dem nächsten Gebrauch ersetzt werden.
- Arbeite immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss können zu Sachschäden oder Verletzungen führen, da du das Produkt nicht mehr sicher benutzen kannst.
- Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, nimm keine Veränderungen am Produkt vor!
- Nicht gewaltsam öffnen, anbohren oder reparieren!
- Beim Zünden von Gesicht, Kleidung und anderen wärmesensitiven Materialien fernhalten.
- Halte stets ein Löschmittel wie Sand, Wasser oder einen Feuerlöscher in der Nähe, um im Notfall eingreifen zu können.
- **ACHTUNG!** Kinder und Tiere fernhalten!
- Decke das Produkt während des Gebrauches nicht mit brennbarem Material ab.
- Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Trage zum Schutz vor Verbrennungen hitzebeständige Handschuhe und eine Schürze, um dich vor heißen Spritzern zu schützen.
- Nach jedem Gebrauch sicherstellen, dass die Flamme vollständig erloschen ist.
- Nach dem Brennen sollte dein Produkt vollständig abkühlen, bevor du es berührst oder verstaust.

**5. Bedienung**

Vor der ersten Inbetriebnahme entferne sämtliches Verpackungsmaterial und überprüfe das Produkt auf Vollständigkeit.

**Befüllen des Gastanks**

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Warnung! Verletzungsgefahr!** Stelle vor dem Befüllen sicher, dass der Abzug (2) nicht gedrückt ist und der hf2 Profi-Gasbrenner kühl sowie nicht beschädigt ist. |

- Entferne den Standfuß (6). Das Ventil zum Befüllen befindet sich auf dem Boden des Tanks.
- Langsam mit reinem Butan/Butan-Propan-Gasgemisch befüllen und sofort stoppen, wenn Gas auszutreten beginnt.
- **Mindestens 5 Minuten warten**, bevor hf2 Profi-Gasbrenner in Gebrauch genommen wird.

**Ein- und Ausschalten**

| | |
|---|---|
| ⚠ | **Warnung! Verletzungsgefahr!** Stelle sicher, dass sich kein Körperteil oder ein anderer Gegenstand vor der Brenneröffnung befindet. |

- Die Sicherung (1) nach unten schieben.
- Den Abzug (2) drücken.
- Der hf2 Profi-Gasbrenner bleibt so lange aktiv, bis der Daumen vom Abzug (2) genommen wird.

**Einstellen der Flamme**

- Das Einstellen und Anpassen der Flamme nur im ausgeschalteten Zustand durchführen!
- Regulierungsschalter (4) nach vorn oder nach hinten schieben, um die Flammenstärke anzupassen.
- Luftregulierschraube (5) drehen, um die Flamme weicher oder härter einzustellen.


**Dauerbetrieb**

- Während des Betriebs den Dauerbetriebsschalter (3) in Richtung Luftregulierungsschraube (5) schieben, um ohne Druck auf den Abzug (2) den Brenner in Betrieb zu halten.
- Zum Ausschalten Dauerbetriebsschalter (3) nach hinten schieben.
- Transportiere den befüllten Profi-Gasbrenner **nicht** in Taschen, Rucksäcken oder ähnlichen Transportmöglichkeiten.
- Senkrecht stehend im Standfuß (6) aufbewahren.
- Lagere das Gerät an einem sicheren, trockenen, erschütterungsfreien sowie kindersicheren Ort.
- Reinige das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

**4. Teilbeschreibung**

Der Lieferumfang besteht aus einem Petromax Profi-Gasbrenner, einem Standfuß und der Gebrauchsanleitung.

1. Sicherung
2. Abzug
3. Dauerbetriebsschalter
4. Regulierungsschalter
5. Luftregulierungsschraube
6. Standfuß




**EU-Konformitätserklärung**

gemäß EU-Verordnung 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe

Der Hersteller:
**Petromax GmbH**
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend beschriebene Produkt Art-Nr.: HF2 den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht.

Magdeburg,
den 30.03.2025

Frank Rommersbach, Geschäftsführung der Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Deutschland